

Link do produktu: <https://sklep.lucart.pl/ctek-mxs-50-ladowarka-prostownik-12v-p-5835.html>

CTEK MXS 5.0 ŁADOWARKA PROSTOWNIK 12V

Cena brutto	357,00 zł
Cena netto	290,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CTEK MXS 5.0
Kod producenta	CTEK MXS 5.0

Opis produktu

CTEK MXS 5.0 ŁADOWARKA PROSTOWNIK 12V

Ładowarka MXS 5.0 to najbardziej uniwersalny i popularny model wśród urządzeń CTEK. Ładuje akumulatory kwasowo ołowiowe AGM i żelowe o pojemności od 1.2Ah do 110Ah. Dzięki tak szerokiemu zakresowi ładowania przyda się każdemu kierowcy. Jej maksymalny prąd ładowania wynosi 5A.

Nr art.: 56-305

CTEK MXS 5.0 to najpopularniejsza i najbardziej uniwersalna ładowarka z oferty szwedzkiego producenta. Idealne zastosowanie dla pojazdów całej rodziny poczynając od zabawek elektrycznych na akumulatory skutery motocykle quady do samochodów benzynowych i diesli. Cztery programy ładowania umożliwiają najlepsze dopasowanie do danego akumulatora.

Zawartość opakowania:

- Ładowarka CTEK MXS 5.0
- Złączki krokodylkowe
- Złączki pierścieniowe - COMFORT CONNECT EYELET M6 (64mm)

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 220-240 VAC 50-60Hz
- **Napięcie:** 12V
- **Wielkość ładowanych akumulatorów:** 1.2Ah - 110Ah
- **Prąd ładowania:** od 0.8A do 5.0 A
- **Napięcie ładowania:** 0.8A/14.4V SMALL 5.0A/14.4V NORMAL 5.0A/14.7V SNOW 5.0 A/15.8V RECOND
- **Wymiary:** 168x65x38 (LxWxH)

ZASTOSOWANIE ŁADOWARKI CTEC MXS 5.0:

- doskonała do wszystkich typów akumulatorów 12V
- nadaje się do wszystkich typów pojazdów samochodowych motocyklowych ATV i wielu innych.
- może ładować małe akumulatory motocyklowe
- wyposażona w tryb "zimny" pozwalający na ładowanie w temperaturach ujemnych. Jest to również tryb umożliwiający ładowanie akumulatorów AGM które wymagają wyższego napięcia ładowania
- jedyna ładowarka wyposażona w dokładny ledowy wskaźnik aktualnej fazy ładowania umieszczony na płycie czołowej

8 ETAPOWY TRYB PRACY CTEC MXS 5.0:

ETAP 1 DESULPHATION - Wykrywanie zasiarczonych akumulatorów. Impulsowy prąd i napięcie usuwają siarczany z płyt

ołowiowych akumulatora przywracając jego pojemność.

ETAP 2 SOFT START - Sprawdzenie czy akumulator może przyjmować ładunek. Zapobiega to ładowaniu uszkodzonego akumulatora.

ETAP 3 BULK - Ładowanie maksymalnym prądem aż do około 80% pojemności akumulatora.

ETAP 4 ABSORPTION - Ładowanie malejącym prądem aby zmaksymalizować ładunek do 100% pojemności akumulatora.

ETAP 5 ANALYSE - Sprawdzenie czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory które nie są w stanie utrzymać ładunku mogą wymagać wymiany.

ETAP 6 RECOND - Wybierz programu Recond aby dodać krok Recond do procesu ładowania. W trakcie regeneracji napięcie wzrasta aby spowodować kontrolowane gazowanie w akumulatorze. Gazowanie powoduje wymieszanie kwasu w akumulatorze przywracając mu energię.

ETAP 7 FLOAT - Utrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku stałonapięciowego.

ETAP 8 PULSE - Utrzymywanie akumulatora na poziomie 95–100% pojemności. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i w razie potrzeby dostarcza impuls w celu utrzymania akumulatora w stanie całkowicie naładowanym.

W ramach tej oferty jeden Kupujący (bez względu na to czy posiada jedno lub więcej Kont w tym Kont powiązanych) może kupić maksymalnie 1 sztukę Towaru. W przypadku zakupu większej liczby sztuk Towaru niż dozwolona zakup w części przekraczającej dozwolony limit może zostać anulowany.